


# Instrukcja obsługi telefonów VOIP



## 1. Schemat telefonu VoIP



**Przyciski wyboru (Context-sensitive Softkeys)** – odpowiadają za funkcje opisane na wyświetlaczu bezpośrednio nad nimi.

**Klawiatura numeryczna** – w celu wpisywania numeru, wiadomości tekstowej, lub znaków specjalnych użyj klawiszy należy użyć klawiszy numerycznych. W zależności od trybu pisania, możliwe jest wpisywanie cyfr, dużych i małych liter oraz specjalnych znaków.

**Przyciski nawigacyjne** – klawisze te służą do nawigacji po menu widocznym na wyświetlaczu, lub potwierdzenia/odrzućenia wyboru.

**Przyciski regulacji głośności** – klawisze regulacji głośności słuchawki, zestawu słuchawek, głośnika i dzwonka.

**Ostatnie połączenia (RD)** – umożliwia szybkie wybieranie numerów z ostatnich połączeń

**Dioda wskazująca** – informuje o nieodebranych połączeniach migając na czerwono

**Przyciski programowalne** – umożliwiają przypisanie określonych funkcjonalności np. szybkie wybieranie numeru.

**Poczta Głosowa (message)** – klawisz umożliwia bezpośredni dostęp do poczty głosowej oraz wiadomości sms.

**Słuchawki (headset)** – wykonywanie i odbieranie połączeń poprzez opcjonalnie podłączony zestaw słuchawkowy.

**Transfer połączeń (tran)** – klawisz umożliwia przekierowanie połączeń podczas rozmowy

**Tryb Głosnomówiący** – klawisz umożliwia przełączenie rozmowy na tryb głosnomówiący

## 2. Funkcje podstawowe

### **Wykonywanie połączeń:**

Używając słuchawki: podnieś słuchawkę -> wybierz numer -> przycisk „**Wyślij**”

a. Używając głośnika: przycisk „**Głośnika**”-> wybierz numer -> przycisk „**Wyślij**”

### **Odbieranie połączeń:**

a. Używając słuchawki: Podnieś słuchawkę

b. Używając głośnika: Przycisk „**Głośnika**”

### **Kończenie rozmowy:**

a. Używając słuchawki: Odłóż słuchawkę

b. Używając głośnika: Przycisk „**Głośnika**” lub przycisk „**Anuluj**”

### **Ponowienie połączenia:**

a. Przycisk „**RD**” -> na liście ostatnio wybieranych kontaktów wybrać strzałkami „**góra**” „**dół**” odpowiedni numer -> przycisk „**RD**” lub „**Wyślij**”

b. Dwukrotne przyciśnięcie „**RD**” spowoduje ponowny wybór ostatnio wybieranego numeru

### **Wyciszenie mikrofonu**

a. Przycisk „**przekreślonego mikrofonu**” powoduje wyciszenie naszego mikrofonu

b. Ponowne użycie przycisku „**przekreślonego mikrofonu**” spowoduje anulowanie wyciszenia.

### **Wstrzymanie i przywrócenie połączenia:**

- a. Aby wstrzymać połączenie: w czasie rozmowy przycisk „**Wstrzymaj**”
- b. Aby odwieść połączenie przycisk „**Wznów**”

### **Przechwytywanie połączeń przychodzących do innego aparatu**

- a. Przechwycić połączenie można po wpisaniu kodu „\*11”, następnie numeru dzwoniącego aparatu (xxxx) i wciśnięciu przycisku „**Wyślij**”

### **3. Przekierowanie połączeń**

Funkcja ta umożliwia przekierowanie połączeń na inne numery, np. telefonów komórkowych,.

Skonfigurowane mogą być następujące opcje:

- a. **Zawsze przekazuj** – wszystkie połączenia są natychmiast przekazywane na wskazany numer
- b. **Przekazuj gdy zajęte** – Przychodzące połączenia są natychmiast przekazywany kiedy numer jest zajęty
- c. **Przekieruj kiedy nie odbiera** – przychodzące połączenia są przekazywane kiedy połączenie nie jest odebrane po pewnym czasie

Aby skonfigurować przekierowanie, przy pomocy interfejsu telefonu należy:

- a. Wybrać następujące przyciski: **Menu -> Funkcje -> Przekierowanie połączeń**
- b. Wybrać jedną z powyższych opcji, wprowadzić numer na który ma nastąpić przekierowanie.

Uwaga:

W przypadku przekierowania na numer wewnętrzny należy wpisać ostatnie cztery cyfry numeru

W przypadku przekierowania na numer stacjonarny zewnętrzny należy go wpisać w sposób następujący: (0)(prefiks miasta)(xxxxxxx)

W przypadku przekierowania na numer komórkowy należy przed numerem wpisać (0), np.: (0)(xxxxxxxxx)

### **4. Transfer połączeń**

Funkcja umożliwiająca transfer połączenia podczas rozmowy.

#### **Transfer bez zapowiedzi (Blind):**

- a. Podczas połączenia wybierz przycisk „**transfer**”. Nastąpi zawieszenie połączenia.
- b. Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie
- c. Wybierz przycisk „**transfer**”, aby wykonać transfer.

#### **Transfer z próbą zapowiedzi (Semi-Attended)**

- a. Podczas połączenia wybierz przycisk „**transfer**”. Nastąpi zawieszenie połączenia.
- b. Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie i wybierz #
- c. Oczekuj na odebranie połączenia lub użyj przycisk „**transfer**”, aby wykonać transfer pomijając zapowiedź

#### **Transfer z zapowiedzią (Attended)**

- a. Podczas połączenia wybierz przycisk „**transfer**” podczas połączenia. Nastąpi zawieszenie połączenia.
- b. Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie i wybierz #
- c. Oczekuj na odebranie połączenia i zapowiedz połączenie.
- d. Po zapowiedzi wybierz przycisk „**transfer**”, aby wykonać transfer.